

保証書 保証期間 1年

この製造は、厳密な品質管理及び、検査を経て出荷されておりますが、万一製造上の不備による初期不良、または保証期間内での本品に付属の取扱説明書に従った、正常な使用状態での故障に関して、無償修理の対象といたします。（保証期間はご購入日より1年間です。）消耗部品（本体、コード、ヒーター等）の交換は有償となります。

*お客様	お名前
	ご住所 〒
	COPY
	販売店名、住所
	*ご購入日
年 月 日	

←ご販売店様へ必ず*項目を記入の上、お客様にお渡しください。

神栄リビングインダストリー株式会社

☎650-0034

神戸市中央区京町77番地の1 神栄ビル

☎078-777-4082 <http://www.shinyei.co.jp/sli/venus/>

携帯からは
二次元コード
でアクセスを

保証・無料修理規定

保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合には製品と本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。ただし、送料はお客様ご自身の負担となります。

- 1) 本品は使用説明書、その他の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店を通じ、無料修理をさせていただきます。
- 2) 本製品の保証期間内であっても以下の場合の修理は、有料となります。
 - ① お買い上げ後の落下や輸送上の故障及び損傷。
 - ② 天災などの不可抗力ならびに火災、災害、異常電圧などによる故障及び損傷。
 - ③ 保証書のご提示がない場合。
 - ④ 保証書に購入年月日、店名または氏名、販売店名の記入がないもの、あるいは字句等を書き替えられた場合。
 - ⑤ 消耗部品（本体、コード、ヒーター等）の交換。
- 3) 本製品の保証期間内であっても以下の場合の修理はお断りすることがございます。
 - ① 当製品の目的用途以外の使用または、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 4) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 5) 本書は日本国内において有効です。

*この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてはご不明な場合はお買い上げた販売店までお問い合わせください。



FTC-5000
保証書付
取扱説明書

仕様			
型名	FTC-5000	ヒータープレートのサイズ	24mm x 87mm
電源	100V 50/60Hz	設定可能温度	90℃～210℃
消費電力	80W	ヒーター	セラミックヒーター
重量	310g	温度制御	IC制御装置
電源コード	2.6 m		

CONDITIONING HAIR IRONING

FTC-5000



ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。下記に示した「安全上のご注意」は、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関するないようですので、必ず守ってください。

1 安全上のご注意 必ずお守りください。

- 警告** 取扱を誤ると死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示します。
- 注意** 取扱を誤ると損害を負う可能性または物質的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

各記載内容部の絵表示について

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。図の中に具体的な禁止内容が書かれているものもあります。<左の場合は分解禁止>が書かれています。
- この記号はかならず守っていただく「強制」内容を示すものです。図の中に具体的な指示内容<左図の場合はACプラグをコンセントから抜いてください>が描かれています。
- この記号は<危険・警告を含む>を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容<左図の場合は感電注意>が描かれています。

警告

- 絶対に分解や修理・改造を行わないでください。火災や発火の恐れがあります。
- コードを無理に曲げたり、上に物を載せたりしないでください。コードが破損し、感電・発熱・発火の原因になることがあります。
- 交流100V以外の地域では使用しないでください。火災や感電・異常発熱によるやけどの恐れがあります。
- スプレー缶等、引火性の物の側で使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
- ご使用後は必ずスイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。事故や故障の原因になることがあります。

警告

- 異常や不具合が生じた場合には、直ちに使用をやめては購入店にご相談ください。そのまま使用されますと、事故や故障の原因になることがあります。
- 運送途中の衝撃等により本製品が破損している場合、取り付け部品が外れている場合がありますので、ご使用前に必ず本書で確認して正規の状態でご使用ください。

注意

- コンセントからプラグを抜く際は必ずプラグを持って抜いてください。コードが破損し、感電・発熱・発火の原因になることがあります。
- 濡れた手で差込プラグ、コントロール部などを絶対触らないでください。また、水などで濡らさないでください。
- 使用中や使用直後は、高温部ヒータープレート部に触れないでください。やけどの恐れがあります。
- コードを束ねたまま使用しないでください。コードが発熱し、故障・火災の原因になります。
- 持ち運ぶ際は、コードを持って移動しないでください。コードが断線し、故障・火災の原因になります。
- 落としたり、ぶついたりして破損した場合は使用をおやめください。思わぬ事故の原因になります。
- 延長コードをご使用になる際、差込口にガタつきのない定格10A以上のものを使用してください。故障や事故の原因になります。
- 毛髪の手入れ以外、ならびに乳幼児へ使用しないでください。やけどや故障・火災の恐れがあります。
- 使用時に何か異常があった場合は、すみやかにプラグをコンセントから抜いてください。

2 使い方と各部の名称



3 温度設定/ご使用方法

1. 差し込みプラグをコンセントに差し込む。
2. 電源スイッチを"On"にする。
3. 通電パイロットランプ赤が点滅します。設定した温度になると点滅が連続点灯に変わります。(90～210℃の間で設定できます。)
4. 温度コントロールダイヤルでお好みの設定温度に合わせてください。

120℃～150℃	通常はこの範囲でご使用ください。
90℃～210℃	専門の技術者等、熟練された方のみ必要に応じてご使用ください。

注意 本体のヒートプレート部はかなりの高温まで設定できます。

- ・使用温度は必ずお守りください。高温で使用されると髪が焼けることがあります。
- ・毛髪の水分を十分拭き取ってご使用ください。水蒸気が発生して火傷をすることがあります。

4 安全にご使用いただくために...

- 本製品は業務用を目的として開発されております。アイロンの取扱及び操作には十分に習熟し、注意してご使用ください。
- 施術前に正しく毛髪診断を行い、痛んだ毛髪・痛みがあった毛髪には使用しないでください。また、毛髪保護の為に既に縮毛矯正を施した部分への連続しようは避けてください。
- アイロンをスライドさせる際に過度の圧力をかけたり、1箇所当て続けしないでください。操作を誤ると毛髪をいためたり、断毛を起こす恐れがあります。
- 施術する際、毛髪の薬剤を洗い流し、乾燥させてからご使用ください。薬剤が本体内部に入ると故障や事故の原因となります。
- 髪を挟むときは、ヒータープレートを閉じたじょうたいのまま頭皮や顔に近づけないでください。やけどの恐れがあります。
- 使用時、ヒータープレートの近くに手を添えないでください。やけどの恐れがあります。
- 通電したまま放置しないでください。ヒータープレートは高温ですので、火災や周囲のものを変色・変形させる恐れがあります。
- コードを無理に曲げたり、上に物を載せたりしないでください。コードが破損し、感電・発熱・発火の原因になることがあります。
- 異常や不具合が生じた場合には、直ちに使用をやめてご購入店にご相談ください。そのまま使用致しますと事故や故障の原因になることがあります。
- 毛髪の施術以外に使用しないでください。
- 施術の際は、水分が多すぎると水蒸気が発生し、頭皮などにやけどをさせる恐れがあります。十分に注意してください。

5 本体の保管・お手入れ

保管は電源スイッチを切り、プラグを抜いた後、ヒータープレートの温度が十分に下がった事を確認してから行ってください。

- 警告** 水のかけやすい場所におかないでください。また、ヒータープレートが冷めるまでビニール等濡れやすい物の近くに置いたり、収納・保管しないでください。
- 注意** コードを本体に巻きつけて保管しないでください。コードに負担がかかり破損の恐れがあります。施術時以外は電源を切り、プラグをコンセントから抜いてください。温度がかかり続けた場合、本体グリップの劣化を早め、割れ、ゆがみ等の原因になります。使用後は、本製品をフックなどに吊り下げて保管しないでください。ヒータープレート部の破損原因となり、かみあわせが悪くなります。

お手入れ

お手入れは電源を切り、プラグを抜いた後、ヒータープレートの温度が十分に下がった事を確認してから行ってください。

- ご使用毎にヒータープレート部に付着した薬液を綺麗に拭き取るようにしてください。
- 注意** ・薬液が蓄積すると焦げ付きの原因になります。またホコリが付着して滑り性能の低下を招きますのでご注意ください。
- ぬるま湯か中性洗剤を混ぜた布で拭き取った後、柔らかい布で拭き拭きしてください。
- 注意** ・シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉などで拭かないでください。樹脂や印刷部分に変色、変質する恐れがあります。タワシで軽く磨くようにして汚れを取り除いてください。科学ぞうきん等でこすったり、長時間接触させたまま放置すると変質したり印刷がはげたりすることがありますのでご注意ください。

6 アフターサービスについて

- (1) 保証書
 - この製品には保証書がついてます。保証書は、お買い上げの販売店か「販売店名・お買い上げ日」などの記入を確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
 - (2) 修理を依頼されると
 - 保険期間中は・・・
 - 内部構造を知らずにお買い上げの販売店に修理をご依頼してください。保証欄の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合は、有償修理となる場合がありますのであらかじめご了承願います。
 - 保証期間が過ぎているときは・・・
 - お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
 - (3) 補修用性能部品の最低保証期間
 - 本製品の補修用性能部品（製品の性能を維持するために必要な部品）の最低保証期間は製造打ち切り後、6年です。ご依頼ください。
 - (4) ご使用中に善後と変わった状態になりましたら、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
 - お客様ご自身の分解・改造は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
 - (5) 修理サービスについてご不明な場合は、修理サービスと製品についての相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。